



GUIDE D'ENTRETIEN DES POIGNÉES ET DÉCORS INOX

L'inox, un matériau à entretenir pour garder son éclat et sa brillance.

Zilten vous conseille de nettoyer, plusieurs fois par an, vos poignées et décors Inox avec une éponge non abrasive et de l'eau savonneuse, qui élimine la plupart des tâches, puis rincer à l'eau claire.



Zilten vous conseille d'utiliser :

- De l'eau savonneuse
- Une brosse en poils en nylon
- Une éponge ou un chiffon propre
- Une peau de chamois
- Du produit pour vitres
- Des détergents de type savon



Zilten vous déconseille d'utiliser :

- Produits contenant du chlore (produits d'entretien sanitaires...)
- Produits contenant de l'acide chlorhydrique (eau de javel...)
- Produits contenant des abrasifs (poudre à récurer)
- Produits de nettoyage pour l'argenterie
- Eponge métallique, brosse ou tampon à récurer métalliques
- Poussières issues du ciment

Dans les environnements potentiellement plus agressifs et corrosifs (atmosphères marines, milieux industriels, projections de sels de déneigement, milieu urbain), nous vous conseillons d'utiliser un produit de nettoyage pour acier inoxydable contenant de l'acide phosphorique. Ce produit doit être appliqué uniquement sur les accessoires Inox.

BONNE PRATIQUE :

**PENSER À NETTOYER LES SURFACES MÉTALLIQUES RÉGULIÈREMENT
ET À PROTÉGER VOTRE PORTE LORS DE L'ENTRETIEN DES ACCESSOIRES INOX**

